



MAGIC HOT BRUSH

FORRÓ LEVEGŐS HAJSZÁRÍTÓ ÉS FORMÁZÓ KEFE



Gyártó/Importőr: Easy Group Kft.
3043 Egyházasdengeleg Rákóczi u. 40
info@magichair.hu

Modellszám: MD-D700

Névleges feszültség: 220-240V
Teljesítmény: 1000 W
Szarmazási hely: Kína



Ez a kézikönyv biztonsági utasításokat és fontos tippeket tartalmaz az új formázó kefe használatához.

CSOMAG TARTALMA:

- 1 x forró levegő kefe
- 1 x használati utasítás

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- A negatív ionok turmalin technológiája
- Ultra-könnyű készülék
- Csendes és erőteljes, 1000 wattos motor
- 60%-kal gyorsabb szárítási idő
- 2 fűjési sebesség
- Kerámia fűtő

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- **Anyag:** ABS, kerámia
- **Súly:** 0,60 kg
- **Feszültség:** 220-240V
- **Teljesítmény:** 1000 W
- **Kábelhossz:** 2 m

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

A készülék helyes és biztonságos használatához nagyon fontos, hogy használat előtt a felhasználó alaposan elolvassa az alábbi utasításokat. Kérjük, vigyázzon erre az útmutatóra!

- A kefe/sörte terület forró lesz, NE ÉRINTSE MEG EZT A RÉSZT, AMÍG AZ ESZKÖZ BE VAN KAPCSOLVA.
- A készüléket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha be van dugva. Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek vagy bizonyos fogyatékkal élő személyek használják, vagy azok közelében használják.
- Gyermekektől elzárva tartsuk.
- Ne használja, ha a termék bármely része szemrevételezés alapján repedt vagy törött.
- Ne használja a készüléket, ha hibás, vagy a kábel sérült. Ha a készülék nem működik megfelelően, először ellenőrizze a dugót, majd ellenőrizze, hogy a fő áramellátás be van-e kapcsolva. Ne babrálja.
- SOHA ne használja a készüléket vízben vagy más folyadékokban.
- SOHA ne használja a készüléket fürdőkádban, vízzel teli zuhanytálca vagy más nedves hely közelében. Soha ne használja, ha a keze vagy a lába nedves.
- Soha ne nyúljon el olyan elektromos készülékért, amely vízbe vagy bármely más nedves helyre esett. Kapcsolja ki a tápegységet a fő megszakítónál, majd húzza ki a dugót.
- Ne használja a fúvókefét aeroszolos dobozok, spray-termékek vagy egyéb piperecikkek közelében.
- Mindig ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát használat közben.
- Mindig húzza ki a készüléket, ha nincs használatban.
- Ne használja a készüléket a rendeltetészerű használatától eltérő célra.
- Ne használja feszültségátalakítóval.
- Mielőtt bármilyen tisztítást vagy karbantartást végezne, győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva és teljesen le van hűtve.

- SOHA ne gátolja a készülék légnyílását, vagy helyezze a készüléket, olyan puha felületre, amely eltakarhatja a nyílásokat.
- SOHA ne használjon olyan elektromos készüléket, amelyet szabadban hagytak vagy vízbe merítettek.
- Soha ne irányítsa a forró levegőt a szemébe.
- Ha a fúvókefe fel van szerelve kiegészítőkkal, kérjük, hagyja lehűlni, mielőtt a kiegészítőket hozzáadná/levenné a keféről.
- Semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni az ezen utasítások be nem tartása, vagy bármilyen más helytelen használat vagy helytelen kezelés által okozott károkért.

A KÉSZÜLÉK ALKATRÉSZEI



1. Hűvös fej
2. Nem levehető kefefej
3. Innovatív légáramlás-szellőzők
4. Könnyű ergonomikus kialakítás
5. Többszörös hőbeállítás
6. Professzionális forgózsinór

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK:

- Csatlakoztatás előtt ellenőrizze a feszültséget a minősítési címkén annak biztosítása érdekében, ez megfelel az Ön helyi feszültségének.
- A kefe kettő sebességbeállítással van felszerelve; alacsony és magas. Általános útmutatóként használja a nagysebességű beállítást a durva szárításhoz a vastagabb hajhoz ajánljuk. Az alacsony beállítás a végén használható a stílus beállításához.
- Hajszárításkor kezdjen a fej hátsó részén és dolgozzon előre.
- NE koncentrálja a légáramlást semmilyen területre hosszabb ideig.
- HASZNÁLJA KÖRÜLTEKINTŐEN: kezdje alacsony beállítással, hogy tesztelje a megfelelő hőmérsékletet az Ön fejbőrének.
- MEGJEGYZÉS: a kezdeti használat első néhány percében füstöt és enyhe szagot észlelhet, ez normális és gyorsan eltűnik.

HASZNÁLAT:

1. Szárítsa meg a haját egy törülközővel.
2. Különítse el a haját kezelhető szakaszokba hajcsatokkal.
3. A sima fújásokhoz helyezze közel a tövéhez és a végei felé fújja.
4. A termék túlmelegedésének elkerülése érdekében először alacsony beállítással kezdje el a fejbőr számára megfelelő hőmérséklet teszteléséhez.
5. Higiéniai megfontolásokból használja tiszta hajra.
6. Soha ne öblítse le a kefét víz alatt.

STILIZÁLÁSI TIPPEK:

A gyorsabb száradáshoz: szárítsa meg a haját egy törülközővel, hogy eltávolítsa a felesleges vizet, majd fésülje meg a nedves haját fésűvel a legjobb eredmény érdekében.

A könnyű formázáshoz: különítse el a haját kezelhető szakaszokba a hajcsatokkal.

A terjedelmes haj eléréséhez: tartsa a kefért közel a tövéhez, és haladjon a végei felé.

Sima egyenes haj elérése érdekében: fújassa simán a vége felé.

A göndör végekhez: helyezze a hajkefét a végei ALÁ, és tartsa ott 2-3 másodpercig a forgatás előtt

Fürtökhöz: helyezze a kefért a hajvégekre, és tartsa 2-3 másodpercig, mielőtt kifelé fordítaná.

TIPP: Védje a haját a hőtől! Javasoljuk, hogy röviddel a Magic Hot Brush kefe használata előtt használjon hővédő sprayt a hajára, hogy megóvja a haját a sérülésektől, csökkentse a töredezett hajszálak számát és növelje a ragyogást.



KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS:

- A tisztítás előtt mindig húzza ki és hagyja lehűlni.
- Rendszeresen ellenőrizze a kefe hátulján lévő levegőbeszívó/szűrőképernyőt, és távolítsa el a felhalmozódott koszt. A felhalmozódás csökkentheti a légáramlást és károsíthatja a kefét.
- Soha ne használja a következő vegyi anyagokat a termék tisztításához;
- Hígító, benzin alkoholok, vagy bármely más gyúlékony vegyi anyag.
- NE tekerje be a kábelt a készülék köré: ez zsinórkopást okozhat.
- Használjon puha, száraz ruhát a tisztításhoz.

GARANCIA

A termék garanciájával kapcsolatos ügyintézéshez további információkat a <https://magichair.hu/garancia> oldalon találsz.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás által okozott környezeti vagy emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzése érdekében; felelősségteljesen hasznosítsa újra, az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében. A használt eszköz visszaküldéséhez használja a visszaküldési és gyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolták. Ő a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra viheti.

